
STATUS®

PL **SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA**


Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej



XS5-150ET

DER GRÜNE PUNKT

PLEASE RECYCLE
WHERE FACILITIES EXIST


3
4
5
6
2
1
STATUS
8
7

PRZEZNACZENIE

W zależności od użytego papieru ściernego urządzenie nadaje się do szlifowania na sucho drewna, tworzyw sztucznych, metalu, szpachli oraz powierzchni lakierowanych.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.
- Nie narażaj elektronarzędzia na deszcz i wilgoć.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
- Na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz.
- Jeśli praca w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, używaj zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, obuwie antypoślizgowe, kask i ochronniki słuchu.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony”.
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze.
- Nie pochylaj się zbyt daleko; zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.
- Jeśli narzędzie ma przyłącze do odsysania pyłu, podłącz je i używaj go prawidłowo.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.
- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób, które nie znają tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie; uszkodzone oddaj do naprawy przed użyciem.
- Używaj narzędzia i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFIERKI

- Zabezpiecz obrabiany element. Element zamocowany w ściskach lub imadle jest bezpieczniejszy niż trzymany w ręce.
- Nie opieraj dłoni obok ani przed narzędziem i obrabianym miejscem — przy poślizgu grozi to obrażeniami.
- W razie zagrożenia natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Zawsze prowadź przewód zasilający do tyłu, z dala od narzędzia.
- **RYZYKO POŻARU OD ISKIER!** Przy szlifowaniu metalu powstają iskry. Upewnij się, że nikt nie jest narażony i że w pobliżu nie ma materiałów palnych.
- **UWAGA! TOKSYCZNE PYŁY.** Podczas pracy mogą powstawać szkodliwe pyły, groźne dla operatora i osób w pobliżu. Przy dłuższej pracy, zwłaszcza z drewnem i materiałami wydzielającymi szkodliwy pył, podłącz zewnętrzny odkurzacz. Noś okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
- Zapewnij dobrą wentylację przy obróbce tworzyw, farb i lakierów.
- Nie nasączaj materiałów ani obrabianego miejsca cieczami zawierającymi rozpuszczalniki. Nigdy nie szlifuj materiałów zawilgoconych ani mokrych powierzchni.
- Unikaj szlifowania farb ołowiowych i innych szkodliwych materiałów. Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest — azbest jest rakotwórczy.
- Nie dotykaj papieru ściernego podczas pracy. Nie używaj urządzenia bez zamocowanego papieru ściernego.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami.
- Przed odłożeniem narzędzia odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, suche i wolne od oleju i smaru.

ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)

1. Talerz szlifierski
2. Uszczelka gumowa
3. Pokrętło prędkości
4. Blokada włącznika
5. Włącznik
6. Przewód zasilający
7. Pojemnik na pył
8. Papier ścierny

OBSŁUGA

Przed każdą czynnością obsługową zawsze odłącz zasilanie!

MOCOWANIE WORKA NA PYŁ

- Nasuń worek na pył na tył szlifierki i wciśnij go mocno, aż się zatrzaśnie.
- Odsysanie pyłu działa tylko wtedy, gdy otwory w papierze ściernym pokrywają się z 8 otworami odsysającymi w talerzu.

MOCOWANIE PAPIERU ŚCIERNEGO

Krążek ścierny mocuje się do talerza na rzep. Przyłóż krążek do talerza tak, aby otwory się pokrywały i pył mógł trafiać do worka.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Krótka praca: włączanie — naciśnij włącznik (5); wyłączanie — zwolnij włącznik (5).
- Praca ciągła: przy włączonym narzędziu naciśnij blokadę (4) i zwolnij włącznik (5). Aby wyłączyć, naciśnij raz włącznik (5) i od razu go zwolnij.

WYBÓR PRĘDKOŚCI

Ustaw wymaganą prędkość pokrętłem (3).

WYMIANA TALERZA

1. Włóż klucz do nakrętki wrzeciona.
2. Przytrzymaj talerz i obróć klucz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować i zdjąć nakrętkę.

3. Wymień talerz, dopasowując sześciokątny otwór do wałka głównego. Sprawdź, czy nowy talerz jest prawidłowo osadzony.
4. Nałóż nakrętkę z powrotem na wrzeciono.
5. Przytrzymaj talerz i dokręć nakrętkę kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Wyjmij klucz.

WYMIANA USZCZELKI HAMULCA

UWAGA! Zbyt silne podciśnienie w układzie odsysania może zakłócić działanie uszczelki hamulca.

1. Zdejmij talerz w sposób opisany powyżej.
2. Wyciągnij starą uszczelkę z rowka.
3. Włóż nową uszczelkę do rowka.
4. Zamontuj talerz w sposób opisany powyżej.

KONSERWACJA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć. Uszkodzony przewód zasilający musi wymienić producent lub jego serwis.

CZYSZCZENIE

Utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Usuwaj pył miękką szczotką lub sprężonym powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny, innych rozpuszczalników ani środków żrących. Woda nie może dostać się do narzędzia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Naprawy, konserwację i regulacje (w tym kontrolę i wymianę szczotek) zlecaj autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

DANE TECHNICZNE

Model	XS5-150ET
Napięcie	220–240 V~, 50 Hz
Moc pobierana	500 W
Prędkość bez obciążenia	5000–10 000/min
Średnica talerza	125 i 150 mm
Skok mimośrodu	5 mm
Gwint talerza	5/16"-24 UNF
Długość przewodu	5 m
Klasa ochronności	II
Waga	2,15 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	78,5 dB(A), niepewność 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA	89,5 dB(A), niepewność 3 dB(A)
Wartość emisji drgań ah	2,0 m/s², niepewność 1,5 m/s²

W ZESTAWIE: worek na pył, klucz, instrukcja obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że szlifierka STATUS model/typ XS5-150ET jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-2-4:2014, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A2:2024, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 60204-1:2018.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com